

uleFone

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ARMOR MINI

www.ulefoneshop.eu



Vážený zákazník. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon UleFone Armor Mini. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku, která vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také řadu dalších upozornění a doporučení. Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu, nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

Pro zprovoznění telefonu postupujte dle grafické části ANG. Manuálu, viz body:

1. Odšroubujte zadní kryt.
2. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
3. Vložte SIM karty.
4. Vložte kartu micro SD.
5. Vložte baterii nasadte kryt a zajistěte jej šroubky.
6. Připojte telefon k nabíječce, pro první nabití ideálně po dobu 3 hodin.

Popis telefonu

- Headset port / konektor pro připojení sluchátek
- Volume key / ovládání hlasitosti
- Menu / menu
- Answer / tlačítko přijetí hovoru
- Keypadlock / klávesa uzamknutí
- Microphone / mikrofon
- Micro USB port / micro USB port
- Silent / ztišení
- End,power /tlačítko ukončení hovoru, vypnutí telefonu
- Back / zpět
- OK, select / potvrzení volby
- Torch / Svítilna

Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití

- S telefonem zacházejte šetrně. Je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součásti. Pokud jej upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození.
- Tento telefon je složitě elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a působením magnetického pole. Má omezenou odolnost vůči kovovým pilinám a jiným kovovým či prachovým částicím, které mohou dlouhodobým působením poškodit např. reproduktor nebo sluchátko.
- Displej telefonu je vyroben z tvrzeného skla, které může prasknout po pádu na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo když je displej ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen, nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití nebo zneužití není kryto zárukou.
- Mobilní telefon uleFone Armor Mni získal certifikaci IP68. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje. Telefon je vodotěsný a prachotěsný za předpokladu splnění následujících podmínek: všechny vstupní otvory jsou uzavřeny a telefon se neponoří hlouběji než 1.2 metru na 30 minut; voda musí být sladká. Příležitostně použití v chlorovaných bazénech je možné za předpokladu, že telefon následně opláchnete čistou vodou. Nepoužívejte v mořské vodě ani bazénech se slanou vodou. Nesprávným používáním zařízení ztrácí záruka platnost.
- Telefon okamžitě vyčistěte pokud se dostane do kontaktu s produkty, které mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod. Nepoužívejte čisticí prostředky na okna, čističe pro domácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva.
- Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka, otřete jej neprodleně suchým hadříkem a nechejte jej volně vyschnout před opětovným zapnutím. Nepokoušejte se telefon vysušit externím zdrojem tepla, jako je například mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související tímto způsobem užití neneseme odpovědnost.
- Nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou – všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.
- telefon byl testován a je v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční energie, omezte čas přímého působení záření např. pomocí Bluetooth handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vaším tělem a telefonem.
- Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu, včetně odstranění vnějších šroubů může způsobit jeho poškození, které není kryto zárukou.
- Pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě.
- Neodpojujte přírodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory, či aktualizujete firmware. Odpojení kabelu totiž může vést k chybě v systému, aplikaci nebo dokonce poškození.
- Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- K nabíjení telefonu používejte přiložený USB kabel a napájecí adaptér nebo kabely a napájecí adaptéry jiných certifikovaných výrobců.
- Na zařízení nebo napájecím adaptéru nespěte, neumísťujte je pod deku nebo polštář nebo na tělo, je-li zařízení připojeno k napájecímu zdroji. Při používání a nabíjení je důležité udržovat telefon a jeho napájecí adaptér v prostoru s dobrým přístupem vzduchu.
- Používání konektorů, zdířek a tlačítek K zasouvání konektorů do zdířek nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu ani silou nemačkejte tlačítka. Takovéto

zacházení může vést k poškození, na něž se nevztahuje záruka. Pokud není možné zasunout konektor do zdířky bez použití síly, pravděpodobně nejsou kompatibilní. Zkontrolujte, zda zasunutí konektoru nebrání cizí tělesa a zda je konektor vůči zdířce ve správné poloze.

- Pokud se kabel nebo konektor během používání zahřeje, přestane dobíjet nebo synchronizovat, odpojte jej od počítače nebo napájecího adaptéru a očistěte konektor měkkou, suchou textilií bez chlupů. K čištění konektoru nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.
- Některé uživatelské návyky mohou vést k roztřepení nebo přelomení kabelů. Kabel se jako jakýkoli jiný kovový drát či kabel při opakovaném ohýbání ve stejném místě oslabí nebo zlomí. Dbejte na to, aby se místo ostrých záhybů pozvolna stácel. Pravidelně kontrolujte, zda se na něm nevyskytují uzly, zalomení, přehyby či jiné poškození. Pokud byste kteroukoli z těchto závad odhalili, přestaňte kabel USB používat.
- V případě že je telefon připojen kabelem, tento zbytečně neohýbejte, netelefonujte, může dojít k poškození kabelu, či poškození USB konektoru telefonu.
- Provozní teplota, telefon je určen pro práci při teplotě okolí v rozmezí 0 až 35 °C a skladovat jej lze při teplotách od -20 do 45 °C. Skladování nebo provozování mimo tyto teplotní rozsahy může vést k jeho poškození a zkrácení životnosti baterií. Předcházejte náhlým změnám teploty nebo vlhkosti prostředí. Zahřátí telefonu při používání nebo při dobíjení baterie je normální.
- Překročí-li vnitřní teplota telefonu běžnou provozní teplotu (například při delším umístění v rozpáleném autě nebo na přímém slunci), může se jeho aktivní regulace teploty projevit následujícími změnami: telefon se přestane nabíjet, ztlumí se displej, zobrazí se varování o teplotě, mohou se zavřít některé aplikace či vypnout telefon.
- Vyhněte se extrémním teplotám prostředí. Vaše zařízení je konstruované tak, aby dobře fungovalo v širokém rozsahu teplot. Ovšem optimální teplotní rozmezí je 16 až 22 °C. Je obzvlášť důležité nevystavovat zařízení teplotám vyšším než 35 °C. Mohlo by dojít k trvalému omezení kapacity baterie. To znamená, že po nabití už baterie nevydrží napájet zařízení tak dlouho. Nabíjení zařízení při vysokých teplotách prostředí ji může poškodit ještě víc. Dokonce i uložení baterie v prostředí s vysokou teplotou ji může nenávratně poškodit.
- Když zařízení používáte ve velmi chladném prostředí, můžete zaznamenat snížení výdrže baterie, ale tento stav je přechodný. Jakmile se teplota baterie vrátí do běžného provozního rozsahu, její výkon se vrátí do normálních hodnot.
- Při nabíjení je nutné sundat některé kryty. V některých typech pouzder může zařízení při nabíjení generovat nadměrné teplo, které může mít vliv na kapacitu baterie. Pokud si všimnete, že je zařízení při nabíjení horké, nejdrív ho vyndejte z pouzdra.
- Při dlouhodobém skladování mějte zařízení zpola nabitě. Pokud svoje zařízení chcete dlouhodobě skladovat, ovlivňují celkovou kondici baterie dva klíčové faktory: teplota okolního prostředí a procento nabití baterie při vypnutí zařízení před uložením. Proto doporučujeme následující: Baterii zařízení nevybíjejte nebo nenabíjejte úplně – nabíjte ji přibližně na 50 %. Když zařízení skladujete s plně vybitou baterií, může dojít ke stavu hlubokého vybití, který způsobí, že baterie nebude schopná udržet nabití. A naopak když baterii delší dobu skladujete plně nabitou, může ztratit část své kapacity, což povede k její kratší výdrži. Zařízení vypněte, aby se baterie dál nepoužívala. Uložte zařízení v chladném a suchém prostředí při teplotě nižší než 32 °C. Pokud zařízení plánujete skladovat déle než šest měsíců, nabíjte ho každých šest měsíců na 50 % kapacity.
- V závislosti na tom, jak dlouho svoje zařízení skladujete, může být po opětovném zprovoznění ve stavu úplného vybití baterie.

• telefon nenabíjejte ani nepoužívejte v potenciálně výbušných prostředích, například u čerpacích stanic nebo v oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částice (například kovový prach). Řiďte se výstražnými tabulemi a značeními.

Bezpečnostní upozornění

Provozní prostředí

Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhnete se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí. Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění. Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu. Během řízení auta nepokládejte telefon mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon.

Ochrana zdraví

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka, atd.).

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm.

Tísňové volání

I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehejte pouze na Váš telefon v případě nouze (jako například první pomoc).

Využití baterie

Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii. Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi závisí na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora. Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobíjení baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou. Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně. Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

Součásti telefonu

Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, atd.) držte mimo dosah dětí. Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru. Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou. Při odebírání jakéhokoli dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí. Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu. Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých

verzí a updatech.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- instalaci jiného než originálního firmware
- elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené uživatelem používáním v rozporu s doporučenou péčí, či jiným nevhodným používáním (např. prasklý displej nebo dotyková vrstva, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí micro USB konektor, slot pro SIM karty, slot pro micro SD kartu nebo vstup pro sluchátka apod.)
- poškození reproduktoru a sluchátka kovovými či jinými částicemi
- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- vadu vzniklou obvyklým opotřebením
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu jedná se o obvyklé opotřebení. Baterii lze dobíjet po omezený počet cyklů a poté ji je třeba vyměnit. Garantovaná životnost je 6 měsíců.
- poškození neautorizovanou opravou
- firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn v parametrech sítě mobilních operátorů
- vady funkce sítě operátora mobilních telefonů
- úmyslné poškození

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě (více na www.ulefoneshop.eu), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

EU prohlášení. Tímto společnost EC&P Trading company s.r.o. prohlašuje, že uvedený mobilní telefon UleFone je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

EC&P Trading company s.r.o.

www.ulefoneshop.eu

Model: UleFone Armor Mini

stupeň krytí IP68
pohotovostní režim 21 dnů
Dual SIM
0.3 MP fotoaparát
FM rádio bez potřeby připojení sluchátek
2.4" QVGA displej s rozlišením 240×320

Základní informace:

Rozměry: 133 mm x 60,6 mm x 21 mm
Hmotnost: 161 g
Baterie: Vyjímatelná lithium-iontová 2500mAh
Procesor: MediaTek MT6261D
Úložiště: RAM: 32MB, ROM: 32MB, microSD: až 32GB
Fotoaparát: Hlavní / Zadní strana: 0,3 MPa, Záznam videa: Ano
Sít: 2G: GSM; 2G frekvence: 850/900/1800/1900 MHz

Multimedia:

Přehrávání zvuku: MP3, WAV. Nahrávání zvuku: WAV.
Přehrávání videa: MPEG4, AVI, 3GP. Nahrávání videa: AVI.

Konektivita: Audio Jack: 3,5 mm; Bluetooth: 2.0; USB: micro-USB 2.0

Typ SIM: Dual sim dual standby, standardní sim * 1 + standardní sim * 1

Aplikace: FM rádio, MP3 přehrávač

Další funce: Svítílna

Jazyk

Angličtina, španělština, portugalština, ruština, němčina, čeština, slovenština, turečtina, ukrajinština, rumunština, řečtina, francouzština

Obsah balení:

UleFone Armor Mini, baterie, nabíječka, Datový kabel, Šroubovák, Záruční list, Vícejazyčná uživatelská příručka
Vzhled a specifikace a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CARD	
Vážený zákazník. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také o používání a funkcích a podmínkách platných pro uplatnění záruky.	
Model	
sér.číslo, IMEI 1 / SN, IMEI 1 No. *	
Datum prodeje / Date of purchase	
Zákazník / Customer	
Jméno / Name	
Adresa / Address	
Tel. Kontakt / Phone contact	
e-mail	
Prodávající / Dealer	
Název / Name	
Adresa / Address	
Tel. Kontakt / Phone contact	
.....	
Prodávající, podpis, razítko	Podpis kupujícího
Dealer, signature, stamp	Customer signature

* povinný údaj